

HL10

Levier décroché du combiné

Le levier décroché de combiné HL10 peut être utilisé avec l'adaptateur DECT CA40 et la plateforme multifonctions A22 afin de commander automatiquement le décroché du combiné à la réception d'un appel.

Le levier HL10 remplace les modèles HL1 et HL2.

Lorsque le CA40 ou le A22 est utilisé avec le levier, l'utilisateur est averti de l'arrivée d'un appel de deux façons :

1. Tonalité audible dans le micro-casque
2. Tonalité de sonnerie émise par la télécommande (CA40) ou le téléphone (A22)

Un petit microphone intégré retransmet la sonnerie. Un signal d'avertissement est envoyé au micro-casque (CA40 et A22) et à la télécommande (CA40).

Pour activer le décroché du combiné :

- CA40 : appuyer sur le bouton d'activation de la télécommande
- A22 : appuyer sur le bouton inverseur micro-casque/combiné pour décrocher le combiné du téléphone et diriger l'appel vers le micro-casque.

A la fin de la communication, l'utilisateur appuie sur le même bouton pour raccrocher le combiné.

Si l'utilisateur a choisi de se connecter à un périphérique audio externe, par exemple le lecteur CD d'un ordinateur, il peut l'écouter via son micro-casque. Pour ce faire, il suffit de vérifier que le périphérique audio est sous tension et que le A22 ou le CA40 est en mode combiné.

- Petit, compact et discret
- Design
- Fiable et robuste

